



## Montage von Sicherheitsventilen

**Alle Sicherheitsventile müssen mit Drehmoment angezogen werden!**

Das betrifft Sicherheitsventile aus folgenden Nummernkreisen:

Sicherheitsventil DILO-Nummer	Gewinde	Drehmoment	USIT-Ring DILO-Nummer	USIT-Ring Bestellnummer
05-0110-R... 05-1200-R... 05-1569-R... 05-1924-R...	G1/4 A	15Nm	05-1701-R001	5007440
05-0580-R...	1/4"NPT	15Nm	05-1701-R001	5007440
05-0237-R...	G3/8 A	25Nm	05-1701-R003	5009784
05-1028-R...	G1/2 A	35Nm	05-1701-R002	5007441

Ebenso sollte anstatt einer Kupferdichtung immer ein passender USIT-Ring verwendet werden.

Bei der Montage des USIT-Rings darf **kein Omnifit oder Loctite verwendet werden.**

Gegebenenfalls kann am USIT-Ring etwas Silikonfett angebracht werden.